

## NOTICE D'INSTRUCTION

### Rotary RY120 Table tournante d'emballage

#### Modèle à rive fixe



Table de conditionnement à rive fixe ou tournante suivant option.

Limiteur de couple de sécurité à friction.

Commande électrique, protection thermique moteur et arrêt d'urgence compris.

#### **Boitier de commande :**



Positionnable sur différents coté.

NoticeRotaryRY120.pdf

**Moteur :**

Entrainement central direct sans chaîne ni pignon.



**Conformité CE:**



**Réglage du couple de sécurité :**

Otez le capuchon à l'aide d'un tournevis plat



1\_

Dévissez l'écrou de maintien du cache



=>2\_

Dévissez les contre écrous, augmentez ou diminuez la force de résistance du limiteur en vissant ou dévissant l'écrou de serrage.



=> 3\_

**Caractéristiques électriques :**

380v 50hz 16A TRIPHASÉ+NEUTRE +TERRE

**ATTENTION TOUTE INTERVENTION SUR LE BOITIER ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR DU PERSONNEL HABILITÉ.  
LA PRISE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE.**

**AVANT LA MISE SOUS TENSION:**

Vérifier que les tensions d'alimentations électriques et la prise sont conformes.  
Vérifier que la fixation de la machine soit réalisée de façon correcte.

**Schéma électrique :**

ALIM 380 V 50Hz REGIME TT par fiche 16A

